

Kel-Crete Socio general de CJG LP teléfono: 918-744-0800, 800-845-1833

Industries, Inc. PO Box 52217 Fax: 918-744-0885

Tulsa, OK 74152-0217 E-Mail: kelcrete@sbcglobal.net
WWW: Kel-Crete.com

**Especificación sugerida
Para
Toba-Kote Flex 10.000 — sistema de yeso Kel-Prime
Para la reparación de parche**

División 9: Yeso

Sección 9001: Herramientas y equipo necesarios

- 400 rpm ¾ "taladro y pádel
- Herramientas de yeso estándar
- Vacía y limpia cubo de plástico de 5 galones

Sección 9002: Materiales (no tóxico, no-peligrosos)

- Cemento: Tuff-Kote Flex 10.000 **con fibras**
- Arena: El yeso lavado limpio arena
- Agente de Kel-Prime vinculación y curado/sellado/Temple
- Agua: Agua limpia
- Pintura: Pintura de látex a base de agua

Sección 9003: Preparación

Cubrir y proteger todas las áreas de techo adyacentes a ubicaciones de reparación de la pared.

Sección 9004: Mezcla y aplicación

- Kel-Prime: Mezcla Kel-Prime 50/50 con agua limpia. Kel-Prime se aplican con el equipo adecuado a todas las áreas del parche **especialmente todos los bordes del yeso.**
- Cemento: Mezcla seca **una parte** 10.000 Flex Tuff-Kote con **dos partes** limpio lavado yeso arena en un balde plástico limpio.
- Agua: Agregar una pequeña cantidad de agua dependiendo del volumen de la mezcla seca para ser utilizado en un cubo de plástico vacío.
Nota: **Tuff-Kote contiene reductores de agua.**
- Agua/cemento: Añada mezcla mezcla seca lentamente en el agua y mezcle con un taladro de 400 rpm y paddle. Mezcle total mezcla seca mezclada con agua durante un minuto aproximadamente. Si se requiere agua adicional para obtener la consistencia deseada para

- aplicación añadir **pequeñas cantidades** de agua y mezclar otros 10 a 15 segundos.
- Aplicación: Aplicar el diseño total mezcla mezclada en **aplicación de un solo paso**. Aplicación de barra y trabajo para que coincida con el yeso existente hasta el final fijado tiempo (**aproximadamente 2 ½ horas**) dependiendo de las condiciones climáticas para remendar las áreas.
 - Kel-Prime: Después de que el último tiempo ha tomado lugar aplicar el Kel-Prime/agua mezclado a todas las áreas de aplicación del parche.
 - Pintura: Mix/bloque 8 onzas de Kel-Prime (**ninguna agua añadido**) se concentran por un galón de pintura de látex deseada.
Nota: **si Kel-Prime se agrega a la pintura en el lugar de trabajo debe ser mezclado y bloquearon al menos cinco veces.**
 - Kel-Prime/pintura mezclada se aplican a todos los parches y paredes de yeso existentes.

Nota: Antes de aplicar una **lectura de ph** se efectuarán conforme a la especificación del fabricante de la pintura para los niveles de ph aceptado.

Nota: Tuff-Kote Flex 10.000 — Kel-Prime yeso sistema aceptado los niveles de ph generalmente ocurren en **aproximadamente 48 horas** desde el momento de la solicitud de fusión de Kel-Prime en el paso #6.

Nota: Para la mayoría de los proyectos se requiere que se aplique la solución combinada de Kel-Prime existentes todas pintadas áreas antes de aplica la pintura mezclada de Kel-Prime. Basado en el factor edad cuando las aves playeras último fue pintada y su integridad no sentimos este paso es necesario. **Sin embargo, este paso es todavía una opción para los miembros de las aves playeras HOA.**

Sección 9005: Limpieza

Contratista es quitar todas cubiertas protectoras, materiales de desecho, equipos, etc. del proyecto.

Final de la división 9 yeso

Cualquier pregunta por favor llame al 800-845-1833